

**Fa. Vorholt**  
**-Torantriebe-**

Tel. (+49) 05962 / 809 477 Fax. (+49) 05962 / 871728 e-Mail: torantriebe@ewetel.net

## Handsender SK - WD

### 1. Batterie

Tauschen Sie die Batterie sobald die LED Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet.

Batterie: 12 Volt Type 23A (oder 23A , VA23A, MS21, oder MN21)

**Hinweis: Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.**

### 2. Öffnen ( Codieren, Batteriewechsel)

Zum Einstellen der Codierung oder zum Austausch der Batterie öffnen Sie bitte das Gehäuse, indem Sie die beiden Schrauben an der Rückseite Ihres Handsenders mit einem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.

### 3. Codierung

Die Stellung der Codierschalter 1 – 9 im Empfänger und im Handsender muss übereinstimmen.

